

Regulacja Siły Spływu i Objętości Wody w Stelażu Podtynkowym WC

Instrukcja krok po kroku eliminacji rozchlapywania wody z misek bezkońniczkowych (Rimless / CleanOn) oraz kalibracji objętości spłukiwania eko (3L / 6L).

KROK 1 Demontaż przycisku spłukującego: Przesuń ramkę przycisku delikatnie ku górze i odchyl górną krawędź do siebie. Odkręć popychacze z tworzywa i zdejmij płytkę zabezpieczającą, aby uzyskać dostęp do rewizji zbiornika.

KROK 2 Regulacja zaworu napęniającego (pływaka): Kręcąc plastikową śrubą regulacyjną na ramieniu pływaka, ustaw poziom lustra wody dokładnie na linii znacznika poziomu fabrycznego na ścianie zbiornika (zmniejszenie poziomu = mniejsze zużycie wody i niższe ciśnienie).

KROK 3 Montaż dławika redukcyjnego (przy rozchlapywaniu): W nowoczesnych miskach bezrantowych woda często chlapie na deskę. Rozwiązaniem jest wpięcie fabrycznego pierścienia dławiącego (dławika spływu) w gniazdo zaworu spustowego, co redukuje prędkość wypływu wody o 25-40% bez utraty skuteczności spłukiwania.

KROK 4 Ustawienie suwaków objętości (duże / małe spłukiwanie): Na korpusie zaworu spustowego zlokalizuj suwaki ze skalą litrażową. Ustaw małe spłukiwanie na 3 litry, a duże na 4.5 lub 6 litrów zależnie od profilu miski.

Zasada hydraulika: 90% problemów z ciekącą wodą do muszli to nie uszkodzenie mechaniczne, lecz osad kamienia kotłowego na płaskiej uszczelce silikonowej zaworu spustowego. Wystarczy wyjąć kosz zaworu przez otwór rewizyjny i przemyć uszczelkę w ciepłej wodzie z octem lub kwasem cytrynowym.