

PROJEKT ŁAZIENKI W STYLU GRECKIM (SANTORINI): MATERIAŁY I FORMA

Łuki architektoniczne, tynki wodoodporne Tadelakt/mikrocement, kobaltowe akcenty i biały montaż

1. Elementy Składowe Stylu Cykladzkiego (Santorini)

Element Wnętrza	Rozwiązanie Materiałowe	Kolorystyka	Efekt Wizualny i Funkcjonalny
Ściany i nisze	Mikrocement lub tynk wapienny	Czysta kreda / biel alpejska	Obłe krawędzie bez kątów prostych 90°, wnęki z łukiem pełnym.
Strefa prysznic (Walk-in)	Murowana ścianka z bloczków Ytong	Biel + mikrocement PU	Zaokrąglone wejście, odpływ liniowy szczelinowy w posadzce.
Akcenty dekoracyjne	Mozaika kamienna lub ceramika	Głęboki błękit (Kobalt Santorini)	Tradycyjny meander grecki, pasy w niszach i wokół lustra.
Armatura łazienkowa	Baterie podtynkowe naścienne	Biały mat lub szczotkowane złoto	Minimalizm nawiązujący do śródziemnomorskiej prostoty.

2. Wskazówki Wykonawcze Dla Ekipy Remontowej

- Formowanie obłych narożników:** Charakterystyczne dla stylu cykladzkiego miękkie, "organiczne" linie uzyskuje się poprzez zeszlifowanie krawędzi bloczków z betonu komórkowego tarnikiem przed nałożeniem zaprawy tynkarskiej i siatki z włókna szklanego.
- Hydroizolacja pod mikrocement:** W strefie prysznicowej i przy umywalce pod mikrocementem bezwzględnie należy wykonać 2 warstwy elastycznej folii w płynie z taśmami uszczelniającymi w narożnikach. Mikrocement zamyka się 2 warstwami w 100% odpornego na wodę lakieru poliuretanowego.
- Ciepłe oświetlenie niszowe (2700K):** Klimat wyspy Santorini tworzy ciepłe światło ukryte w podświetlanych łukach i pod meblami murowanymi. Światło zimne niszczy miękkość białych tynków.

REKOMENDACJA ARCHITEKTA: W stylu greckim unikaj standardowych szafek meblowych z płyty wiórowej! Zbuduj blat pod umywalkę z bloczków gazobetonowych zatarty białym mikrocementem z wpuszczoną umywalką misą z surowego kamienia rzeczno lub ceramiki matowej.