

CO POŁOŻYĆ NA STARE PŁYTKI W ŁAZIENCIE? PORÓWNANIE TECHNOLOGII 2026

Mikrocement, panele SPC, farby epoksydowe 2K oraz metoda płytka na płytkę bez gruzu

1. Zestawienie 4 Głównych Metod Renowacji Ścian i Posadzek

Technologia	Grubość Powłoki	Wodoodporność (Prysznic)	Koszt m² z robocizną	Zalety i Ograniczenia
Mikrocement polimerowy	2 – 3 mm	100% WODOODPORNY	180 – 280 zł/m²	Nowoczesny, monolityczny wygląd bez fug. Wymaga wprawnego wykonawcy i lakieru PU.
Panele ścienne SPC / winyl	4 – 5 mm	100% WODOODPORNE	110 – 170 zł/m²	Błyskawiczny montaż na klej polimerowy, zakrywa stare krzywe kafle, imituje marmur.
Farba epoksydowa 2K	ok. 0,2 mm	Odporna na zmywanie	45 – 85 zł/m²	Najtańsza opcja DIY. Wymaga odtłuszczenia kafli i specjalnego gruntu krzemionkowego.
Płytką na płytkę (gres)	10 – 12 mm	Pełna trwałość kafli	130 – 210 zł/m²	Wymaga podłoża nośnego, podnosi poziom posadzki (konieczność podcięcia drzwi).

2. Żelazne Zasady Przygotowania Starej Glazury

- Próba opukiwania (Odparzone płytki):** Opukaj każdą starą płytkę drewnianym trzonkiem młotka. Płytki wydające głuchy dźwięk muszą zostać odkute, a powstałe ubytki zaszpachlowane szybkowiążącą zaprawą cementową. Układanie cegółkolwiek na odspojonych kafelkach skończy się odpadnięciem całej nowej warstwy.
- Odtłuszczenie chemiczne:** Przetrzyj starą glazurę preparatem na bazie kwasu fosforowego lub acetonem technicznym, aby usunąć osady z kamienia, mydła i tłuszczu.
- Grunt szczepny z piaskiem kwarcowym (Mostek adhezyjny):** Gładka szklwiona powierzchnia starych płytek ma zerową nasiąkliwość. Przed nałożeniem kleju lub mikrocementu bezwzględnie zastosuj grunt z piaskiem kwarcowym, tworzący szorstką powłokę o wysokiej przyczepności.

REKOMENDACJA REDAKCJI: W strefie kabiny prysznicowej (walk-in) najtrwalszym i najbardziej higienicznym rozwiązaniem jest **mikrocement zabezpieczony lakierem poliuretanowym 2K** lub **wielkoformatowe płyty kompozytowe SPC** – eliminują one pleśniejące fugi cementowe raz na zawsze.